


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	04-02-2014
1	Acréscimo de informação sobre símbolo de superfície quente	Julia M.	02-07-2015
2	Inclusão do certificado de garantia	Ari Jr	11-04-2016
3	Alteração do certificado de garantia	Ari Jr	14-04-2016
4	Alteração do nome de POP TIME para POPTIME	Ari Jr	25-05-2017

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Pipoqueira PopTime	CÓD. COMERCIAL	062552001	ESTRUTURA	-	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Diogo							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Paulo								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	1275-09-05	REV.	4

# **BRITANIA**



## **PIPOQUEIRA POPTIME**

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

### CUIDADOS

•Evite acidentes. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

•Verifique se a tensão do seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.

•Não ligue o produto em tomadas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.

•Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma Assistência Técnica Autorizada.

•Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.

•Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

•Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio de Assistência Técnica Autorizada.

•Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.


•Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.

•Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

•Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue o produto e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.

•Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.

- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- O vapor do preparo da pipoca pode ser perigoso para animais com sistema respiratório sensível, como pássaros. Aconselhamos que proprietários de pássaros deixem seus animais longe do local de preparo.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada antes de realizar a limpeza do produto.
- Espere a pipoqueira esfriar totalmente antes de limpá-la.

-  *"Cuidado, superfície quente".*

## COMPONENTES

01. Bandeja dosadora de milho;
02. Cobertura transparente;
03. Bocal de saída de pipoca;
04. Corpo do aparelho;
05. Chave Liga/Desl.



## FUNCIONAMENTO

### Antes da primeira utilização

Para retirar resíduos provenientes do processo de fabricação, indica-se a limpeza do produto conformes instruções abaixo:

- Retire o produto da embalagem, descartando as partes plásticas para evitar acidentes.
- Com o produto desligado da tomada, limpe a base com um pano limpo e úmido. Lave a tampa e a colher dosadora com água e detergente neutro.
- Seque completamente todas as partes do produto.

### Utilizando o aparelho

- Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Conecte o plugue na tomada, verificando se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser

utilizada.

- Acrescente uma porção de milho dentro da pipoqueira, utilizando o dosador que acompanha o produto.
- Encaixe a tampa sobre a base e recoloque a colher dosadora em cima da tampa.
- Coloque uma tigela embaixo do **Bico Direcionador** para coletar as pipocas durante o preparo.
- Pressione o **Botão Liga/Desliga**.
- Em alguns segundos as pipocas começarão a estourar. Aguarde até que o intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira.
- Dependendo da qualidade do milho, alguns grãos podem não estourar e ficar dentro do recipiente interno aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.
- Você pode utilizar o produto novamente, quantas vezes quiser.

## DICAS

- Enquanto a pipoca está sendo estourada, o usuário poderá colocar margarina ou manteiga para derreter na colher dosadora e adicionar na pipoca depois de pronta e fora da pipoqueira.
- Para preparar deliciosas pipocas salgadas você pode utilizar temperos em pó de diversos sabores no lugar de sal. Isso acrescenta um sabor especial à pipoca. Sempre acrescentar na tigela, nunca dentro do produto.

## ATENÇÃO

- Não utilize sal, açúcar, manteiga, margarina, óleo ou qualquer outro condimento no aparelho durante o preparo da pipoca, pois pode ocorrer infiltração nos componentes internos e danificar sua pipoqueira.
- Nunca adicione mais que uma medida de milho por vez para evitar danos no produto.
- Nunca ligue o aparelho vazio.
- Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.
- O tempo total de preparo é de aproximadamente 3,5 minutos (dependendo da qualidade do milho utilizado).
- Cuidado ao pegar na tampa e no dosador logo após o uso pois eles podem estar quentes.
- Não coloque a mão nas aberturas do aparelho durante o preparo, pois ele libera vapores quentes que podem causar queimaduras.

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sempre retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.

- Aguarde até que o aparelho esteja completamente frio para começar a limpeza.
- Retire os grãos de milho que sobram na parte interna do aparelho.
- Para limpar a base use um pano limpo e úmido. Nunca mergulhe a base do produto em água ou qualquer outro líquido.
- A colher dosadora e a tampa podem ser lavadas em água corrente com detergente neutro.
- Use um pano limpo e seco para limpar a parte interna do produto. Nunca utilize materiais abrasivos e esponjas nessa parte, pois pode danificar sua pipoqueira.
- Seque todas as partes e guarde a pipoqueira em um local seco e seguro.

### Atenção!

Não utilize materiais abrasivos com álcool, saponáceos, solventes ou desinfetantes para fazer a limpeza do produto. Nunca utilize esponjas de aço para a limpeza da parte interna da pipoqueira.

## RECEITAS

### Pipoca de Chocolate.

#### *Ingredientes:*

- 100 Gramas de milho de pipoca;
- 5 colher(es) (sopa) de Água;
- 5 colher(es) (sopa) de açúcar;
- 5 colher(es) (sopa) de achocolatado em pó.

#### *Modo de preparo:*

Encher a tampa medidora da pipoqueira com milho especial para pipoca e despejar no compartimento de milho do produto. Colocar a tampa em seu lugar, posicionar um pote na saída da pipoca, ligar a pipoqueira e aguardar até as pipocas pararem de estourar. Reservar.

Colocar a água e o açúcar em uma panela, mexer até levantar a fervura, colocar o achocolatado e misturar bem. Abaixar o fogo, colocar a pipoca e mexer até ficarem bem cobertas com a calda. Desligar o fogo e continuar mexendo por alguns minutos, até ficarem bem sequinhas. Sirva em seguida.

Serve até 6 pessoas.

#### *Tempo de preparo:*

10 minutos aproximadamente.

### Pipoca na manteiga

#### *Ingredientes:*

- 100 gramas de milho de pipoca;
- 2 colheres de sopa de manteiga;
- Sal a gosto.

#### *Modo de preparo:*

Encher a tampa medidora da pipoqueira com milho especial para pipoca e despejar no compartimento de milho do produto. Colocar a tampa em seu lugar, posicionar um pote na saída da pipoca.

Colocar a manteiga sobre a tampa medidora. Ligar a pipoqueira e aguardar até as pipocas pararem de estourar (reserve a manteiga). Espalhar a manteiga sobre a pipoca que está no pote e misturar bem. Se necessário, adicionar sal a gosto. Sirva em seguida.

Serve até 6 pessoas.

#### *Tempo de preparo:*

5 minutos aproximadamente

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA





**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**

